

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

	المعدة:	BB-001-r0a	رقم المستند:
	قضبان التوزيع	الشبكات	صادرة الى:
	11 ك ف	معتمد	الموقف:
	AEG	تاريخ النشر:	26 فبراير 2003
	الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية:	فبراير 2008
الصيانة النصف سنوية I1-M6			

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الفحص I1 لتي تجرى كل 6 أشهر M6 لقضبان التوزيع I1 ك ف، تم إعداد المسودة الأولية لهذا المستند بمحطة محولات بهتيم 220 ك ف واختير في 18 مارس 2002 واعتمد من رئيس القطاع في 26 فبراير 2003

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.
- إخلاء القضبان المراد العمل عليها من المحول الرئيسي والمحول المساعد وموصل القضبان الطولى وجميع المغذيات
- إخراج المغذيات الموجودة على القضبان (خارج الخلية)
- اختبار عدم وجود جهد على القضبان ورؤوس القضبان باستخدام عصا مبین الجهد
- تفريغ الشحنة الاستاتيكية من على رؤوس الكابلات والقضبان
- وضع أرضي على رؤوس الكابلات
- عدم الاقتراب من خلية موصل القضبان الطولى

الأدوات والعدد والأجهزة المستخدمة

- مكنسة فاكيوم ، Blower
- طقم عدة كامل، قماش وخيش للنظافة،
- عصا اختبار وجود الجهد

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. إخرج المغذيات خارج الخلايا
2. فك ال Shutters
3. نظف الملامسات ثم شحم رؤوس الكابلات بشحم الجرافيت
4. راجع وسد الفتحات إن وجدت لمنع دخول القوارض
5. نظف عازلات حاملات الملامسات باستخدام البلاور

6. نظف محولات التيار والعوازل الحاملة لها
7. نظف وشحم مجارى دخول عربة المفاتيح
8. افتح الخلايا من أعلى لجميع المغذيات (فتح الأغذية العلوية للخلايا)
9. نظف القضبان بالمكنسة الفاكيوم
10. نظف الملامسات وشحمها بشحم الجرافيت
11. راجع ترميمات أطراف الكنترول
12. أعد وضع المهمات إلى وضعها الطبيعي بعد الانتهاء من العمل

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: