

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات محولات		إجراءات الصيانة
M P I S	رقم المستند: B-016-r0a	المعدة:
	الخطاطة:	البطاريات القلوية 175 خلية
	الموقف:	5KPM250P FERAK- CZECHOSLOVAKIA
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة الأسبوعية (I1-W1)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للبطاريات القلوية 175 خلية والتي يجب أن تتم اسبوعيا كما هو مبين اعلاه بالرمز W1 ، اعد المسودة الأولية المهندس / السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار منطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على البطارية رقم 1 يوم 8 أبريل 2002

احتياطات الأمان

- ضرورة إصدار أمر الشغل مع توافر فئة السلامة والصحة المهنية الملائمة لطاغم الصيانة
- ممنوع التدخين داخل الحجرة أو إحداث أي شيء يمكن أن يسبب اشتعال
- ضرورة استخدام مهمات السلامة والصحة المهنية مثل:
- خوذة الأمان ونظارات واقية وقفازات مطاطية وأحذية عازلة ومريلة واقية من القلوي وقفازات مطاطية ومصك التنفس
- ضرورة استخدام عدد معزولة مع عدم وضع أية عدد أو أشياء معدنية فوق البطارية لتلافي حدوث قصر كهربائي
- الأدوات التي استخدمتها في صيانة البطارية الحمضية لا تستخدمها عند صيانة البطارية القلوية مطلقا

الاحتياطات البيئية

- البس مصك التنفس لحماية الرئتين عند استخدام البلاور والمواد الكيميائية لأغراض التنظيف
- عدم إلقاء أى مواد كيميائية على الأرض بل جمعها وارسلها الى المعامل الكيميائية لتدويرها
- عدم حرق المخلفات مثل الأقمشة بعد انتهاء أعمال التنظيف بل جمعها وارسلها الى مكان تجميع المخلفات لتدويرها طبقا للاشتراطات البيئية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مهمات السلامة والصحة المهنية مثل:
- خوذة الأمان ونظارات واقية وقفازات مطاطية وأحذية عازلة ومريلة واقية من القلوي مطابقة للمواصفات القياسية وقفازات مطاطية ومصك التنفس 000
- الخ
- قطع نظيفة من القماش ، فرش مناسبة
- هيدروميتر كقياس كثافة المحول ، فولتميتر (ويفضل فلتميتر شوكة)
- دورق وقمع من البلاستيك المعالج أو الزجاج
- دفتر لتسجيل قراءات جهد البطارية والأعمدة وكذلك كثافة المحلول القلوي

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. تأكد من أن وصلات البطارية مربوطة بإحكام
2. نظف البطارية من التراب
3. نظف البطارية جيدا من آثار الملح المترسب باستخدام الماء الساخن وقطعة قماش نظيفة وفرشة
4. تأكد من عمل نظام التهوية بحجرة البطارية (المفروض المرور عليه يوميا)
5. اغسل أرضية حجرة البطارية بالماء وجففها

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: