

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: CB-086-r0a
	المفتاح قليل الزيت جهد 11 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	RMB 806-12/12-2/1/8/17	الموقف: معتمد
	AEG	تاريخ النشر: 26 فبراير 2002
	الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2007
الصيانة الشهرية (I1-M1)		

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الفحص الشهري I1 والتي يجب ان تتم شهريا M1 على المفتاح قليل الزيت 11 ك ف تم إعداد المسودة الأولية بمحطة محولات بختيم واختبرت في 18 نوفمبر 2001 واعتمدت من رئيس القطاع في 17 يناير 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- طاقم الصيانة يجب ان يحمل كارت فئة السلامة والصحة المهنية
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية
- فصل الخلية وعزلها عن القضبان
- تفريغ شحنة السوستة

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مهمات السلامة والصحة المهنية مثل خوذة الأمان ، حزام آمان 000 الخ
- بلاور للنظافة، طقم عدة كامل،
- جهاز قياس (أفو ميتر)
- شحم جرافيت

الاجراءات المطلوب تنفيذها

1. نظف العازل الحامل لغرفة إطفاء الشرارة (The pole)
2. راجع مستوى الزيت في المفتاح بين علامتي max and min
3. نظف زجاج مبين مستوى الزيت
4. راجع تسريب الزيت حول الغرفة (فحص ظاهري)
5. نظف الميكانيزم وجميع الأجزاء بالبلاور
6. راجع الملامسات المساعدة الخاصة بتشغيل المفتاح

7. راجع ملامسات المفتاح الخاصة بالدخول على القضبان وتعيمها ثم تشحيمها بالشحم الجرافيتي اذا لزم الأمر

8. اختبر شدة ضغط الملامسات المساعدة للتأكد من سلامة التوصيل

9. راجع مبيان الفصل والتوصيل

كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص: